




IMACC FTIR 特性


- Real Time 即時偵測(定性)及量測(定量)
- 遙測方式不需接觸待測樣本
- 偵測極限達 ppb Level
- 開徑系統監測範圍廣域可達 300 公尺以上
- 新一代傳輸介面及中文化視窗軟體
- 模組化設計、多用途、低維修及操作成本
- 不需建立檢量線，及標準品
- 可監測 250 種以上 VOCs 及 100 種以上 HAPs，包括：
Aliphatic Hydrocarbons、Aldehydes、BETX、NH₃ & Amines、Chloro & Fluorocarbons、CO、CO₂、HCl、HF、HBr、NO_x、Ozone、SO₂

IMACC FTIR 組態Benefits of IMACC FTIR System

- ◆ 具有豐富之經驗與實績
- ◆ 提供強大之客製(custom design)能力
- ◆ 使用性能優異穩定的新式干涉儀
 - 抗震、耐溫度變化
 - 高解析 0.125cm⁻¹
- ◆ 可結合國內 ITRI 研發之軟體
- ◆ 目前唯一符合 NIEA 標準之分析軟體
 - 圖譜偏移自動修正
 - 製作合成背景圖譜
 - 動態標準圖譜(非線性修正)
 - 中文化介面



污染風玫瑰圖



32m Cell system